



Istruzioni d'uso | Instructions for use Tritatutto | Chopper







DESCRIZIONE COMPONENTI

- 1) Base dell'apparecchio
- 2) Lame
- 3) Coperchio dell'apparecchio
- 4) Tasto accensione



MANUALE DI ISTRUZIONI

ATTENZIONE: PERICOLO





Leggere attentamente questo manuale. Non attivare l'apparecchio senza avere precedentemente letto attentamente il contenuto del presente libretto di istruzioni, che deve essere inoltre conservato con cura per eventuali future consultazioni.

L'elettrodomestico deve essere utilizzato solo secondo le modalità indicate nel presente libretto di istruzioni, prestando cautela ed attenzione. Eventuali usi impropri possono generare situazioni di pericolo e/o danni a persone o cose.

DISIMBALLAGGIO, ASSEMBLAGGIO



ATTENZIONE: PERICOLO DI SOFFOCAMENTO!

Non permettere a bambini o a persone con ridotte capacità psichiche di giocare con i materiali di imballaggio. I sacchetti in plastica e le parti in polistirolo, rappresentano un reale pericolo di soffocamento!

Estrarre l'elettrodomestico ed i relativi od eventuali accessori dalla scatola.

Liberare l'elettrodomestico e gli eventuali accessori da sacchetti di plastica, imballaggi in cartone e/o parti in polistirolo.

Si suggerisce di conservare gli imballaggi originali per almeno 30 gg dopo l'acquisto, anche per il caso che in futuro si volesse ri - confezionare l'apparecchio.

Prima di ogni utilizzo, rimuovere tutto il materiale d'imballaggio, lavare eventuali componenti asportabili che dovranno andare a contatto con gli alimenti (come esposto nel paragrafo "PULIZIA E MANUTENZIONE).

Assicurarsi che tutto sia perfettamente asciutto prima di riassemblare l'apparecchio.

Assemblare l'elettrodomestico come esposto nel presente libretto di istruzioni.

Controllare che l'apparecchio risulti completo di tutti gli accessori, che non evidenzi anomalie, guasti o danneggiamenti e quindi perfettamente funzionante.

Nel caso l'apparecchio risultasse incompleto o mostrasse evidenti danneggiamenti estetici dovuti a urti o cadute, non inserire la spina nella presa di corrente e portarlo presso un centro di assistenza autorizzato per un controllo.

INNO-HIT

SMALTIMENTO IMBALLI







La carta ed il cartone di questo elettrodomestico sono riciclabili.

In nessun caso depositare l'imballaggio nella spazzatura comune o disperderlo nell'ambiente. Gli normative vigenti nel proprio paese, per agevolare il processo di riciclo delle materie prime. Rivolgersi al proprio Comune o ad un centro raccolta rifiuti autorizzato per relative e più particolareggiate informazioni. Per questo elettrodomestico è stata applicata la normativa relativa al riciclaggio degli imballaggi dei beni di consumo per mezzo del Consorzio Nazionale Imballaggi.

AVVERTENZE E NORME DI SICUREZZA GENERALI



ATTENZIONE: PERICOLO DI FOLGORAZIONE.



All'interno dell'apparecchio ci sono tensioni o alte tensioni di corrente elettrica pericolose. Non smontare, non aprire, non tentare di riparare da soli l'elettrodomestico, neppure dopo il periodo della garanzia. Non utilizzare il prodotto per scopi/utilizzi diversi a quanto esposto in questo libretto di istruzioni.

Assicurarsi che il voltaggio della presa di corrente corrisponda al voltaggio indicato sull'etichetta dell'elettrodomestico.

Non inserire la spina nella presa di corrente nel caso non ci fosse corrispondenza tra l'indicazione riportata sull'etichetta dell'elettrodomestico e l'impianto del luogo di utilizzo.

Non lasciare mai l'elettrodomestico incustodito durante il suo funzionamento o anche spento ma con spina inserita nella presa di corrente.

Utilizzare questo elettrodomestico solo per uso domestico e non per uso professionale. Questo elettrodomestico non è adatto per l'utilizzo da parte di comitive, cooperative, o altre situazioni comunque simili ad un uso professionale.

Evitare se possibile l'utilizzo di prolunghe di corrente; nel caso ciò fosse indispensabile adottare esclusivamente prolunghe conformi alle direttive Europee, di lunghezza minima possibile.



E' importante assicurarsi che la sezione dei cavi e l'assorbimento massimo consentito siano compatibili e proporzionati all'apparecchio da collegare.

Non utilizzare più prolunghe collegate tra loro.

Non maneggiare o utilizzare elettrodomestici con mani bagnate o umide.

Prima di pulire l'elettrodomestico estrarre sempre la spina dalla presa di corrente.

Estrarre la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non è in uso.

Spegnere l'apparecchio prima di estrarre la spina dalla presa di corrente

Estrarre la spina tenendola saldamente e non tirandola per il cavo.

Il voltaggio indicato sull'etichetta del prodotto è presente fino a che questi rimane collegato alla presa di corrente.

ATTENZIONE: PERICOLO DI FOLGORAZIONE

4

Bambini o persone con ridotte capacità mentali non riconoscono i pericoli connessi ad un uso scorretto degli apparecchi elettrici, pertanto non consentirne loro l'utilizzo.

Non permettere che i bambini giochino con l'elettrodomestico. Sovrintendere e aiutare, persone con ridotte capacità fisiche, per un utilizzo corretto ed in sicurezza dell'elettrodomestico. Questo elettrodomestico non è adatto per essere usato con timer esterni o sistemi aggiuntivi di controllo a distanza

ATTENZIONE: PERICOLO DI FOLGORAZIONE



4

Tenere lontano dall'acqua in nessun caso immergere le mani nel liquido per recuperare l'apparecchio senza avere prima tolto la spina dalla presa di corrente. Non utilizzare gli elettrodomestici vicino a recipienti contenenti liquidi, rubinetti, lavandini, vasche da bagno, etc. Non immergere l'apparecchio in acqua o in altri liquidi. Non bagnare la spina. Non permettere a persone che stanno effettuando il bagno o la doccia di utilizzare o venire a contatto con l'apparecchio se collegato alla presa di corrente. Non utilizzare l'apparecchio se si è accidentalmente bagnato o anche solo inumidito. Non lavare l'elettrodomestico con acqua. Nel caso l'elettrodomestico alla prima accensione mostrasse malfunzionamenti o anomalie spegnere immediatamente e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato. Non utilizzare l'elettrodomestico in ambienti esterni quali ad esempio: porticati, terrazze, gazebo,balconi, granai, scuderie, stalle o simili. L'inosservanza di questa precauzione è causa di pericolose scarica elettriche dalle conseguenze gravissime..



INNO HIT EUROPE S.A. non va ritenuta responsabile per danni provocati, sia all'utilizzatore sia a terzi, in caso di trattamento improprio o dall'uso scorretto e/o diverso rispetto a quanto esposto in questo libretto di istruzioni.

L'utilizzo di accessori non originali può causare danni a terzi o all'utilizzatore e compromettere la funzionalità dell'elettrodomestico.

L'utilizzo dell'apparecchio con accessori non originali o non correttamente assemblato invalida la garanzia del prodotto.

Un utilizzo non corretto ed un uso improprio possono danneggiare l'apparecchio e causare danni all'utente.

Non sostenere o sollevare l'elettrodomestico per il cavo.

Evitare che il cavo di corrente dell'elettrodomestico venga a contatto con spigoli aguzzi. Non utilizzare assolutamente l'elettrodomestico se:

- è danneggiato
- il cavo o la spina sono danneggiati
- è caduto
- è bagnato
- è caduto in acqua (anche se poi asciugato)

In questi casi è necessario rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato per un controllo e se necessario, farlo riparare.

Evitare che l'elettrodomestico venga a contatto con fiamme nude o fonti di calore.

Non utilizzare l'elettrodomestico per danneggiare oggetti o offendere persone e animali.

Evitare l'utilizzo dell'elettrodomestico in presenza di solventi e/o vernici, in atmosfera corrosiva ed esplosiva, in presenza di polvere o segatura, pericolo di incendio ed esplosione.

Nel caso l'elettrodomestico alla prima accensione mostrasse malfunzionamenti o anomalie spegnere immediatamente e rivolgersi a un centro di assistenza autorizzato.

Non utilizzare l'elettrodomestico in ambienti esterni quali ad esempio: porticati, terrazze, gazebo,balconi, granai, scuderie, stalle o simili.



AVVERTENZE E NORME DI SICUREZZA PARTICOLARI

ATTENZIONE: PERICOLO DI LESIONI



Parti meccaniche in movimento! Non toccare le lame, soprattutto quando l'apparecchio è collegato alla corrente elettrica. Le lame sono molto taglienti!! fate attenzione a non avvicinarli alle mani e al corpo

Si prega di tenere lontano dalla portata dei bambini. Non lasciare mai l'apparecchio senza sorveglianza.

Non toccare mai l'interno dell'apparecchio con le dita o altri oggetti mentre l'apparecchio è in funzione.

Non toccare le lame quando si pulisce l'apparecchio. Sono molto taglienti

Se le lame si bloccano, scollegare l'apparecchio prima di rimuovere l'ostacolo che blocca le lame.

Scollegare sempre il frullatore dalla rete se viene lasciato incustodito

Staccare sempre la spina prima di montare, smontare o apportare modifiche a una qualsiasi delle parti.

Assicurarsi che il voltaggio del luogo di utilizzo corrisponda al voltaggio indicato sull'etichetta del prodotto.

Quando si usa per la prima volta, pulire con cura l'unità.

Prima di accendere il motore, assicurarsi che il coperchio e la base sia nella corretta posizione.

Durante l'utilizzo, il livello del cibo non deve essere superiore al livello massimo consentito.

Prima di azionare in modo continuo (tenendo premuto il tasto (4)) si consiglia di dare qualche colpo ad intermittenza per frantumare i cibi .

Appoggiare l'apparecchio sempre su una superficie stabile e piana resistente al calore.

Non rimuovere il coperchio fino a quando la lama si è completamente fermata.

Non azionare l'apparecchio quando è vuoto.

Non utilizzare l'apparecchio se non è correttamente assemblato.

Fare molta attenzione nel maneggiare la lama affilata, pericolo di taglio,

Non cercare di tritare prodotti troppo duri.

Non utilizzare l'apparecchio per grattugiare formaggio.

Non inserire prodotti caldi nel tritatutto.

INNO-HIT



Non inserire liquidi nel tritatutto.

Nel tritare la carne fare attenzione a togliere tutte le parti in osso, i terminali nervosi e tagliarla a pezzetti.

Nel tritare la frutta secca togliere tutti i gusci o parti legnose.

Estrarre gli alimenti utilizzando attrezzi da cucina adatti, spatoline, cucchiai o altri accessori NON forniti in dotazione solo dopo avere allontanato le lame dal contenitore.

Non utilizzare il tritatutto per tritare ghiaccio.

Non utilizzare il tritatutto per tritare zucchero.

Staccare la spina dopo l'uso e prima di effettuare la pulizia.

Non immergere la parte superiore dell'apparecchio in acqua.

Prestare particolare attenzione quando si pulisce o si utilizza la lama in quanto è molto tagliente.

Qualora l'unità non funzionasse correttamente o il cavo di alimentazione si danneggiasse si ricorda che le riparazioni del cavo di alimentazione deve essere fatta solo da professionisti o dal centro di assistenza autorizzato

Prima di riporre o pulire il tritatutto spegnere l'apparecchio, togliere la spina dalla presa di corrente ed attendere il raffreddamento del motore.

<u>ATTENZIONE PERICOLO DI INCENDIO</u>



Non coprire per evitare il surriscaldamento,

NON USARE PER PIÙ DI 30SECONDI CONSECUTIVI. LASCIARE RIPOSARE PER 1 MINUTO DOPO L'USO CONTINUATIVO



ISTRUZIONI PER L'USO

L'apparecchio dispone di un dispositivo di sicurezza che permette il funzionamento dell'apparecchio SOLO se la freccia indicata sul corpo motore (a) è posizionata in corrispondenza alla freccia indicata sul contenitore (b).

NB: Se l'apparecchio non si accende controllare che la freccia indicata sul corpo motore (a) sia posizionata in corrispondenza alla freccia indicata sul contenitore (b).



Posizionare il contenitore su una superficie stabile, piana, asciutta e pulita.

Con molta attenzione e senza toccarle, tenendole dalla parte del gambo, inserire le lame nel contenitore posizionandole sul perno centrale.

Inserire gli alimenti da tritare facendo attenzione di non riempire troppo il contenitore.

NB: è necessario fare attenzione a non fare sforzare eccessivamente l'apparecchio; se gli alimenti sono duri sarà necessario ridurre drasticamente le quantità.

Posizionare il corpo motore sul contenitore , assicurandosi che il gambo centrale delle lame $\,$ si incastri correttamente nel perno centrale del corpo motore $\,$ ed il corpo motore si inserisca nel contenitore per circa $1\,$ cm.

Inserire la spina nella presa di corrente adatta a riceverla.

Esercitare una leggera pressione sulla parte superiore dell'apparecchio affinché l'apparecchio risulti stabile per tutto il periodo di funzionamento premendo il pulsante di accensione e tenendolo premuto per azionare il funzionamento.

NB: Prima di azionare in modo continuo si consiglia di dare qualche colpo ad intermittenza per frantumare i cibi.

NB: Non appena verrà premuto il pulsante l'apparecchio si azionerà immediatamente. Per interrompere il funzionamento dell'apparecchio rilasciare il pulsante, le lame si fermeranno quasi immediatamente.

Per terminare l'utilizzo, rilasciare il pulsante attendere che le lame siano completamente ferme, togliere la spina dalla presa di corrente e allontanare il corpo



INNO-HIT

motore) dalla parte superiore del contenitore.

Estrarre le lame dal contenitore con molta attenzione e posizionarle in un luogo sicuro assicurandosi che non siano di intralcio durante le successive fasi di lavorazione.

Estrarre il contenuto utilizzando attrezzi da cucina adatti, spatoline, cucchiai o altri accessori NON forniti in dotazione.

In funzione al tipo di alimento lavorato e per avere un risultato omogeneo potrà sarà necessario durante il trattamento spegnere l'apparecchio e mescolare il contenuto con un cucchiaio.

Pulire l'apparecchio dopo ogni utilizzo.

NON UTILIZZARE L'APPARECCHIO PER PIU' DI 30 SECONDI CONSECUTIVI.

DOPO UN'UTILIZZO DI 30 SECONDI CONSECUTIVI LASCIARE RIPOSARE L'APPARECCHIO PER ALMENO 1 MINUTO.



PULIZIA F MANUTENZIONE

Pulire l'apparecchio prima di riporlo in un luogo asciutto e pulito.

IMPORTANTE: Operate sempre con la spina disinserita dalla presa di corrente e non immergete mai in acqua o altri liquidi l'apparecchio. Non utilizzate liquidi, detergenti o sostanze abrasive che possano danneggiare le superfici , l'apparecchio o creare danni a persone.

Non lavare l'apparecchio o le singoli parti in lavastoviglie.

Lavare il contenitore e le lame con acqua tiepida e detersivo per stoviglie.

Pulire il corpo motore con un panno in cotone asciutto.

Non lasciare il contenitore e le lame in ammollo.

Asciugare il contenitore e le lame dopo averli lavati.

NON LAVARE L'APPARECCHIO NÉ LE SINGOLE PARTI IN LAVASTOVIGLIE, SI PUÒ DEFORMARE E/O DANNEGGIARE

GARAN7IA

La garanzia di questo elettrodomestico è in ottemperanza al Decreto Legislativo N.24 del 02/02/2002 sulle norme di garanzia in attuazione della direttiva Europea N° 199/44/CE.

Si raccomanda di conservare il documento di acquisto quale requisito indispensabile per l'applicazione delle norme di garanzia.

La garanzia non copre i danni provocati all'elettrodomestico per uso improprio o diverso da quello illustrato in questo libretto di istruzione.

SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)





Indica che il prodotto deve essere smaltito in modo appropriato al termine del suo ciclo di vita seguendo le norme vigenti, relative allo smaltimento differenziato e non può essere trattato come un semplice rifiuto urbano. Il prodotto deve essere smaltito presso i centri di raccolta dedicati oppure reso al rivenditore (nel caso si volesse sostituire acquistandone un altro equivalente nuovo), in quanto l'elettrodomestico risponde ai requisiti richiesti dalle nuove direttive introdotte a tutela dell'ambiente (2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC convertito in D. Lgs 151/2005 e successive modifiche). Chiedere informazioni alle autorità locali in merito alle zone dedicate allo smaltimento dei rifiuti. Chi non smaltisce il prodotto seguendo quanto previsto dalla normativa è soggetto a sanzioni. Le batterie e/o accumulatori devono essere smaltiti separatamente come rifiuto speciale presso le strutture autorizzate. Chi non smaltisce il prodotto seguendo quanto indicato in questo paragrafo e soggetto a sanzioni.

DICHIARAZIONI DI CONFORMITA'



INNO HIT EUROPE S.A.

Via Calprino, 18 – Loc. Paradiso 6902 LUGANO (CH)

DICHIARA

che questo elettrodomestico INNO HIT è conforme a quanto prescritto dalle direttive Europee e alle normative vigenti previste per le apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare:

- *Direttiva Europea 2006/95/CE*, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (LVD).
- *Direttiva Europea 2004/108/CE*, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (EMC/EMF).
- Direttiva Europea 2002/95/CE, e successiva modifica con Decisione 2005/618/CE, e Direttiva Europea CE/2011/65 sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (ROHS).
- Regolamento Europeo 2006/1907/CE, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).
- Regolamento 2004/1935/CE, riguardante i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (Food Contact).
- Regolamento 2011/10/CE e successiva modifica 2012/1183/CE, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (PIM) e D.M. 21/03/1973, disciplina igienica dei recipienti e degli utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari.
- *Direttiva 2005/31/CE*, concernente i criteri di efficienza dei metodi di analisi per gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari (LFGB).

INNO HIT EUROPE S.A si riserva la facoltà di apportare qualsiasi modifica o miglioria al prodotto senza modificare il presente libretto di istruzioni.

INNO HIT EUROPE S.A non va ritenuta responsabile per eventuali errori di stampa.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Mod: : TRITATUTTO 160WATT Cod. IHE- 1081ST (ETC802)

Volt: AC 220-240V 50 Hz 160 Watt

CLASS II IP20

Utilizzo continuo massimo consentito (KB) 30 sec.

30sec. ON / 60 sec. OFF

Made in P.R.C. (Fabbricato in Cina) CODICE EAN: 8052190450815

GB







PARTS DESCRIPTION

- 1) Container
- 2) Blade
- 3) Lid/Motor body
- 4) ON/OFF



OPERATING MANUAL

ATTENTION: READ THIS MANUAL





All the device users do not have to activate the device without having previously read the content of this operating manual carefully, which should be kept with care for further consultation.

The home appliance must be used only following the modality explained in this operating manual, paying caution and attention. Any inaccurate use can generate hazards and/or damage to people or things.

UNPACKING, ASSEMBLY

ATTENTION: RISK SUFFOCATION



Don't allow children or people with restricted physical abilities to play with the packing materials. plastic bags and polystyrene parts represent a real suffocation danger! Extract the home appliance and any respective accessorize from the box.

Remove the device and any respective accessorize from the plastic envelopes, carton packages and or polystyrene parts

It is suggested to keep the original packages for at least 30 days after the purchase, also in case in the future you will need to pack up again the device.

Before every usage, remove all the packaging material and wash any removable component which will get in contact with food (as shown at the paragraph "CLEANING AND MANTAINANCE").

Make sure that everything will be completely dry before reassemble the device.

Assemble the device as shown in this operating manual.

Control that the device is complete with all the accessorizes, and that it doesn't present abnormalities, failures or damages and therefore that it is perfectly working.

In case it turns out that the device is not complete or it shows clear aesthetic damages due to collisions or tumbles, do not insert the power plug in the socket and bring it to an authorized assistance point for a check up.

PACKAGES DISPOSAL







Paper and carton of this home appliance are recyclable.

In any case do not deposit the package in the common garbage or scatter it in the environment.

Packages must be disposed in a differentiate way, separating them by typologies as per the rules in force in your country in order to favour the recycle process of raw materials. Contact your Municipality or to authorized garbage dump centre point for related and more detailed information.

This home appliance has been applied to the law relating to the recycling of packaging for consumption goods through the National Packaging Consortium.

INSTRUCTION AND GENERAL SAFFTY RULES



ATTENTION: RISK OF ELECTROCUTION.

Do not open, dissemble or modify the home appliance.

Inside the device there are dangerous tensions or high voltage electric current. Do not dismantle, do not open, do not try to repair the home appliance by yourself, not even after the warranty period.

Do not use the product for purposes/uses different from what displayed in this operating manual.

Make sure that the voltage of the socket corresponds to the voltage shown on the home appliance's label. If there is no correspondence between what is indicated on the home appliance's label and the system of the place where it will be used do not insert the plug in the socket.

Do not leave the home appliance unattended when it's working or not even switched off with the plug into the socket.

Use this home appliance only for domestic use and not professional use.

This home appliance is not adapt to be used by groups, mutual companies, or other situations however similar to a professional use.

If possible avoid to use extension leads; if this is indispensable adopt exclusively

extension leads in keeping with the European's instructions, of the shortest length possible.

It is important to make sure that the cables section and the maximum absorption allowed are compatible and well proportionate to the device to connect.

Do not use more than one extension leads connected among each other.

Do not handle or use home appliances with wet or humid hands.

Before cleaning the home appliance, always unplug it from the socket.

Remove the plug from the socket when the appliance is not in use.

Switch off the device before removing the plug from the socket.

Remove the plug from the socket by holding it firmly and not by pulling it from the cable.

The voltage shown on the label of the product is present until the product itself remains connected to the socket.

ATTENTION: RISK OF ELECTROCUTION.

4

Children or people with restricted physical abilities don't distinguish the hazards connected to a incorrect use of electric appliances, therefore do not allow them to use. Do not allow children to play with the home appliance. Supervise and help, people with restricted physical abilities, for a correct and secure use of the home appliance. This home appliance is not adapt to be used with external timer or additional remote monitoring systems.

ATTENTION: RISK OF ELECTROCUTION





KEEP AWAY FROM WATER In any case do not immerse the hands in the liquid to retrieve the device without having before removed the plug from the socket. Do not use home appliances close to bins containing liquids, taps, sinks, bath tubs, etc. Do not immerse the device into water or any other liquid. Do not wet the plug. Do not allow people who are taking a bath or a shower to use or to get in contact with the device if this is connected to the socket. do not use the device if it is accidentally wet or even just dampen. Do not wash the home appliance with water.

If the home appliance will accidentally fall into water or other liquids, with dry hands immediately extract the plug from the socket.

If the home appliance will get in contact with water or other liquids, do not insert the plug into the socket and do not reuse the home appliance before having it checked by an authorized assistance center point. Noncompliance of this precaution is the cause of





dangerous electric shocks with very serious consequences.

INNO HIT EUROPE S.A. will not be considered responsible for damages caused, both to the user and to third party, in case of incorrect handling or wrong use and/or different from what explained in this operating manual.

The utilization of non-original accessorizes might cause damages to third party or to the user and compromise the functionality of the home appliance itself.

The utilization of the device with not original accessorizes or not correctly assembled invalidates the warranty of the product.

An incorrect and inaccurate use may damage the device and cause damage to the user. Do not hold and lift the home appliance by the cable.

Never twist, kink or wrap the cord around the appliance as this may cause the cord insulation to weaken and split, particularly where it enters the unit.

Avoid the home appliance's electric cable to get in contact with sharp rough edges.

Absolutely do not use the home appliance if:

- It is damaged
- The cable or the plug are damaged
- It fallen
- It is wet
- It fell in water (even if then it dried)

In these cases it is necessary to contact an authorized assistance point center for a checkup, and if necessary, have it fix.

Avoid the home appliance to get in touch with real flames or sources of heat.

Do not use the home appliance to damage objects or to offend people and animals.

Avoid using the home appliance in presence of solvents and or paints, in a corrosive and explosive atmosphere, in presence of dust or sawdust, risk of fire and explosion.

In the case the home appliance will show malfunctioning or abnormalities at the first start, switch if off immediately and contact an authorized assistance point centre.

Do not use the home appliance in external environments like for instance: colonnade, terraces, gazebos, balconies, granaries, stables, cattle sheds or similar.

This unit has been permanently lubricated and requires no further oiling.

WARNING AND PARTICOLARY SAFETY RULES



ATTENTION: RISK OF INJURY



Moving parts !! The blades attachments are very sharp, take care and don't hurt body.

Avoid contacting any part when it works. Keep hands, hair, clothing, spatulas and other utensils away from the blades during operation.

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children.

Do not leave the appliance unattended when it is plugged in (even if it is switched off). Do not allow children under the age of 8 to get close to the appliance or cable if it is plugged in.

Do not touch the blades, especially when the appliances is plugged in, the blades are very sharp.

Never reach into the appliance with your fingers or an object while the appliance id running.

Do not touch the cutting edges of the blades unit when you clean it. They are very sharp and you could easily cut your fingers on them.

If the blades get stuck, unplug the appliance before you remove the ingredients that block the blades

Please be sure the local power source is in accordance with the unit.

When first using or long time storage, please clean the unit carefully.

Before running the motor, please make sure the bowl lid and main body are in the position.

When using, the food should not be more than the Max. food level.

Before operating continuously the device (holding B button), operate it intermittently in order to smash the food into pieces.

Always place the appliance on a firm, flat surface which is heat resistant.

Do not take off the bowl lid until the blade stops completely.

Don't operate the device when it is empty.

Do not use the appliance unless it is correctly assembled.

Be very careful when handling the sharp blade. Cut danger.

Don't try to mince too hard produces.

Do not use the device for grating cheese.

Don't put hot produces in the food processor.



Don't put liquids in the food processor.

When mincing meat, make sure you removed all the bones and the nerve terminals and cut it in small pieces.

When mincing dried fruits, remove all the shells and wooden parts.

Only remove the food using suitable cooking utensils such as spatulas, spoons or other accessories, which are NOT supplied, after removing the blades from the container.

Don't use the food processor to mince ice.

Do not use the chopper to chop sugar.

Clean the appliance after each use.

ATTENTION: FIRE HAZARD To avoid overheating, do not cover appliance.



the

DO NOT USE THE APPLIANCE FOR MORE THAN 30 CONSECUTIVE MINUTES.

AFTER 30 SECONDS CONSECUTIVE USE, ALLOW THE APPLIANCE TO RESET FOR AT

LEAST 1 MINUTE.

INSTRUCTION FOR USF

The unit has a safety device that allows operation of the unit ONLY if the arrow on the motor body (a) is positioned front the arrow indicated on the container (b).

NOTE: If the unit does not turn on, check that the arrow on the motor body (a) is placed front the arrow indicated on the container (b).



Place the container on a stable, flat, dry and clean surface.

Very carefully, holding onto the handle and without touching the sharp blades , insert in them in the container positioning them on the central pin.

Insert the food to be ground, being careful not to overfill the container.

N.B. take care not to overly strain the appliance. If the food is hard, it will be necessary to drastically reduce the amount.

Place the motor body on top of the container , making sure that the central stem of the blades engages correctly in the central pin on the motor body and the motor body is inserted into the container by about $1\,\mathrm{cm}$.

Insert the plug in a suitable outlet.

Apply a suitable weight on the top of the appliance so that it is stable throughout operation. Press the button and hold it down to activate operation.

N.B. Before operating in continuous mode (holding down the button ON/OFF), it is advisable to use a few intermittent pulses to break up the food. As soon as the button is pressed, the appliance will start operating.

To stop appliance operation, release the button and the blades will stop almost immediately.



To stop using the appliance, release the button wait for the blades to come to a complete stop, unplug the appliance and move the motor body away from the top of the container .

Remove the blades from the container very carefully and put them in a safe place, making sure that they are not a hindrance during subsequent processing stages.

Remove the content using suitable cooking utensils such as spatulas, spoons or other accessories, which are NOT supplied.

According to the type of food inserted and to ensure a homogeneous result, it will be necessary to turn the appliance off and mix the contents with a spoon during processing.

Clean the appliance after each use.

DO NOT USE THE APPLIANCE FOR MORE THAN 30 CONSECUTIVE MINUTES.

AFTER 30 SECONDS CONSECUTIVE USE, ALLOW THE APPLIANCE TO RESET FOR AT

LEAST 1 MINUTE.

CLEANING AND MAINTENANCE

Clean the appliance before storing it in a dry, clean place.

IMPORTANT: Always operate when the appliance is unplugged from the wall outlet and never immerse it in water or other liquids. Never use liquids, detergents or abrasive substances which can damage surfaces, the appliance or injure people.

Do not wash the appliance or its components in the dishwasher.

Wash the container and the blades with warm water and dishwashing detergent.

Clean the motor body with a dry cotton cloth.

Do not leave the container and the blades to soak.

Dry the container and the blades after washing.

NOTE: DO NOT WASH NEITHER THE APPLIANCE NOR

THE INDIVIDUAL PARTS IN A DISHWASHER, THEY MAY GET DEFORMED OR DAMAGED.

WARRANTY

This Home appliance's warranty is in compliance with the Legislative Decree N. 24 issued on 02/02/2002 and concerning the rules about warranty in implementation of the European directive N. 199/44/CE

It is recommended to keep the purchasing document as an essential requirement to apply the warranty rules.

The warranty does not cover damages caused to the home appliance due to an improper use or different from what shown on this operating manual.

WASTE DISPOSAL FROM ELECTRIC AND ELECTRONIC APPLIANCES (RAEE)



It shows that the product must be disposed in an appropriate manner at the end of its life cycle following the rules in force, concerning the differentiate disposal and cannot be handled like a simple urban waste. The product must be disposed to the dedicated collection points or returned to the retailer (in the case you want to replace it by buying another equivalent one), since the home appliance matches the qualifications, required from the new directives introduced in order to preserve the environment (2002/95/EC, 2002/96/EC, 2003/108/EC turned into D.Lgs 151/2005 end subsequent amendments)



Ask information to the authorities concerning the dedicated areas for the urban waste disposal.

Whoever doesn't dispose the product according to the rule will be liable for fines.

DECLARATION OF CONFORMITY



INNO HIT EUROPE S.A.

<u>Sede Legale : Via Calprino, 18 – Loc. Paradiso</u> 6902 LUGANO (CH)

DICHIARA

that this home appliances INNO HIT complies with the European Directives and with the rules in force foreseen for the electric and electronic devices.

INNO HIT EUROPE S.A. . retain the faculty to make any amendment or improvement to the product without modify the present operating manual.

INNO HIT EUROPE S.A. will not be consider responsible for any printing errors.

TECHNICAL FEATURES

Mod:: CHOPPER 160WATT Cod. IHE- 1081ST (ETC802)

Volt: AC 220-240V 50 Hz 160 Watt

CLASS II IP20

Made in P.R.C.

EAN: 8052190450815

INNO+HIT.INNO HIT EUROPE S.A.

Sede Legale : Via Calprino, 18 – Loc. Paradiso 6902 LUGANO (CH) C.F. e P.IVA dell' Ufficio Di Rappresentanza : IT02166160511

www.assistenzainnohit.eu

